

BIRDKITE - Sicherheitshinweise

Vor Einsatz der Birdkites beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

1. Birdkites sind kein Spielzeug und nicht für Kinder geeignet.
2. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor Anwendung der Birdkites.
3. Bitte beachten Sie regionale/nationale Gesetze und Vorschriften zum Fliegen von Ballonen und Drachen. Der Einsatz der Birdkites bedarf möglicherweise, z.B. aus bauordnungs- oder naturschutzrechtlichen Gründen, einer Genehmigung. TONI übernimmt keinerlei Gewähr bzw. Haftung dafür, dass eine etwa erforderliche Genehmigung erteilt und der Einsatz am Standort erfolgen kann.
4. Bitte Birdkites nicht während Gewitter verwenden, da die Flugleine elektrisch leiten kann. Berühren Sie den Birdkite erst wieder nach dem Gewitter.
5. Fliegen Sie Birdkites nie in der Reichweite von Oberspannleitungen, Bäumen, Gebäudespitzen (Kirchen o.ä.) sowie Tieren. Verwenden Sie Birdkites nicht ohne Sondergenehmigung in den Einflugzonen von Flughäfen. Das Betreiben von Flugdrachen in einer Entfernung von weniger als 3km von der Begrenzung von Landeplätzen ist normalerweise verboten. Für eine Sondergenehmigung kontaktieren Sie bitte die zuständige Luftfahrtbehörde.
6. Die maximale erlaubte Flughöhe für Flugdrachen ist 100m gem. §16 LuftVO.
7. Birdkites sind für Helikopter gefährlich. Bitte die Birdkites nicht in der Nähe von Hubschrauberlandeplätzen einsetzen (Krankenhäuser etc.)
8. Fliegen Sie Birdkites nicht über Strassen.
9. Wenn Sie die Flugleine sichtbarer machen möchten, können Sie farbige Bänder entlang der Leine festbinden.
10. Besonders bei starkem Wind kann die Leine Schnittwunden in Ihren Händen verursachen. Verwenden Sie daher Schutzhandschuhe.
11. **VORSICHT:** Wenn der Ballon nass ist, kann sich die Farbbeschichtung lösen und auf Ihre Kleidung abfärben.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der umsichtigen Verwendung der Birdkites.